



## A846 Грунт "Мокрый по Мокрому"

2K грунт "Мокрый по Мокрому", не требует шлифовки, обладает отличной адгезией и устойчивостью к сколам.

Описание	Вязкая жидкость белого цвета без примесей и инородных вкраплений	Подложки	Заводские катафорезные грунты, эпоксидные грунты, кислотные грунты, 1K грунты по пластику, шпатлевки, старые лакокрасочные покрытия.	
Плотность	1,5	Следующий процесс	Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K покрытия S серии	
ЛОС	≤560 г/л	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца	
	Приготовление смешивание	Пропорция смешивания по весу	Пропорция смешивания по объему	Рабочая вязкость
	Мокрый по Мокрому	4:1:1-2	3:1:1-2	16-18" /DIN 4 мм/20°C
	Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
	Отвердитель	A801	A802	A803
	Разбавитель	A810	A811	A812
	Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар С верхним бачком: 1.3-1.5 мм Рабочее давление: 1.5-2.0 бар (См. рекомендации производителя)		
		Время жизни и хранения после смешивания	40 минут	Фильтр
	"Мокрый по Мокрому" Нанесение в 1 слой	один полный	Итоговая толщина покрытия	15~20 мкм
	"Мокрый по Мокрому" Нанесение в 2 слоя	один легкий второй полный	Выдержка	Между слоями не требуется Перед нанесением базовой краски до матовения
	Сушка	От пыли	Шлифовка	"Мокрый по мокрому"
	Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	/	15 минут шлифовка после остывания	/
	Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	/	35 минут	10 минут (до матовения)
	Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
	Советы по нанесению "мокрым по мокрому"	Для нанесения грунта "Мокрый по Мокрому" требуется ровная и гладкая основа. Обычно данная технология применяется при окраске новых деталей автомобиля и наносится на оригинальные заводские покрытия, а также при ремонте незначительных повреждений, как царапины и сколы. Превышение рекомендованной толщины грунта в версии "Мокрый по Мокрому" может привести к возникновению дефектов, как "закипание" и снижение адгезии. Для получения более темного оттенка добавьте до 10% тонера M805 в грунт A846 перед добавлением отвердителя и разбавителя.		
  	Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.		
		2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотнo закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.		
		3. Инструкции по сушке: если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается		
		4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.  Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
				Только для профессионального использования.