

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА REPAIR KIT – это двухкомпонентный полиэфирный набор, предназначенный для ремонтных работ. Комплект для ремонта используется для заполнения отверстий или трещин в пластиковых или наплаиваемых материалах. Стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой, образует устойчивую основу для нанесения следующих слоев шпатлевок во время ремонта. После высыхания покрытие становится гладким и не липким, что особенно важно при обработке абразивными материалами. Отличная адгезия к стальным поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1К грунты.

Не наносить при температуре ниже +15°C.

Перерыв между нанесением следующего слоя не должен превышать 48 часов.

Артикул	Вес	Упаковка
200800	0,25 кг + 0,25 м ² стекловолокно + 5 г отвердитель в тубе	1/24 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Светло-желтый прозрачный
Плотность	1,1 – 1,2 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	VOC content: 2004/42/II(b)(250) <250

ПОДЛОЖКИ: Пластиковые или наплаиваемые материалы, а также возможно нанесение на полиэфирный пластик, стекловолокно.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Ремонтируемая поверхность должна быть очищена от ржавчины и старых покрытий. Необходимо тщательно обезжирить поверхность, а затем обработать абразивом P40 – P80.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Перед началом ремонта необходимо вырезать необходимый кусок стеклоткани так, чтобы он покрывал около 5 см неповрежденной области. Подготовленная смесь из смолы и отвердителя наносится кистью на подготовленную поверхность, затем накладывается стеклоткань. После этого необходимо пропитать стеклоткань и удалить пузырьки воздуха путем вдавливания смолы в материал жесткой щеткой. Время гелеобразования 10 минут при 20°C. Когда температура смеси и стеклоткани будет близка к температуре окружающей среды, поверхность можно выровнять и матировать P80 - P120.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Шпатлевка: 100% Отвердитель: 2 – 3%
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 5 – 10 мин при температуре +20 °C Время гелеобразования: 10 мин при 20°C
	ВРЕМЯ СУШКИ: Сухой к пыли: 20 мин «На отлип»: 30 мин
	ШЛИФОВАНИЕ: P80 – P120 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:
Финишные полиэфирные шпатлевки

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Неотвержденный продукт можно убрать растворителем. После отверждения материал можно удалить только механически.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Шпатлевка: 1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечного света.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.