



A853 Прозрачный MS лак 2:1 с защитой от закипания

2K лак для восстановительного ремонта. Обеспечивает хорошую производительность в условиях плохого воздухообмена.

	Описание	Прозрачная жидкость без примесей и инородных включений	Подложки	Базовые покрытия Onwings/Onwaves, 2K лаки, покрытия S серии, отшлифованные абразивом P800-1000
	Плотность	0.98~1.02	Следующий процесс	Полировка в случае необходимости
	VOC	≤480g/L	Срок годности в закрытой заводской упаковке	24 месяца
	Пропорция смешивания по весу	2:1:0.3~0.5	Пропорция смешивания по объему	2:1:0.3~0.5
	Температура нанесения	5°C~15°C	15°C~25°C	25°C~35°C
	Отвердитель	A801	A802	A803
	Разбавитель	A810	A811	A812
	Настройка краскопульт	С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar (См. рекомендации производителя)		
	Время жизни готовой смеси	2 часа	Фильтр	180~200Mesh
	Срок хранения готовой смеси	2 часа	Рабочая вязкость	16-18" /DIN 4mm/20°C
	Рекомендации по нанесению	2-3 слоя	Выдержка между слоями	5~8 минут
	1 слой:	средний	Выдержка перед сушкой	8~10 минут
	2 слой:	полный	Итоговая толщина покрытия	40~80мкм
	3 слой:	полный	Повторное нанесение/перекрас	до 24 часов без шлифовки
	Сушка	От пыли	Полировка	Уровень блеска после сушки, 60°
	Ускоренная сушка 60°C (Температура панели)	5~10 минут	40 минут	≥90 °
	Воздушная сушка 23°C (Температура панели)	15~20 минут	3~4 часа	
	Очистка поверхности	Если на поверхности есть грязь, пыль или жир, используйте обезжириватель A828, для удаления загрязнений используйте протирочный материал.		
	Советы по полировке	Метод оценки: нажмите пальцем на панель, если на панели не осталось отпечатка пальца, панель готова к полировке. Устранение дефектов: для удаления соринок, включений, подтеков используйте нож-ктер, брусок, абразив P1000-1500 Дополнительная информация: обращайте внимание на температуру панели, давление, силу и скорость полировки. Рекомендованное время полировки: от 1 до 6 часов после высыхания панели		
	Правила безопасности: (прочитайте перед использованием)	1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования. 3. Инструкции по сушке: Если толщина пленки слишком велика, время высыхания увеличивается. 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом. Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.		
		Только для профессионального использования.		